




Ułożenie wiązki przewodów silnika - lewa strona komory silnika



Lista głównych komponentów elektrycznych

Opis i działanie elektrycznie sterowanych szyb

Odbośniki modułu sterującego

Drzwi pasażera

- (1) J130
- (2) J103
- (3) J101
- (4) X110
- (5) X100
- (6) J200
- (7) J116
- (8) X114
- (9) X104
- (10) X103
- (11) X102
- (12) X101
- (13) X112
- (14) J300