


X50B Blok bezpieczników - dodatkowy pod pokrywą silnika, widok od góry.X50B Użycie bloku bezpieczników - pod pokrywą komory silnika pomocniczego

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
5	--	Bezpiecznik F5UB	80A	K34 Moduł sterujący świec żarowych (LNP)
6	--	Bezpiecznik F6UB	100A	E40 Dodatkowa nagrzewnica elektryczna (C32)
7	--	Bezpiecznik F7UB	--	Nie używane
8	--	Bezpiecznik F8UB	--	Nie używane

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone